



GROTE SCHOONMAAK

Jij wilt natuurlijk zo lang mogelijk kunnen genieten van je Pergola zonwering/overkapping. Daarom adviseren we je het doek en de aluminium profielen twee keer per jaar schoon te maken. In het stappenplan hieronder laten we zien hoe je dat kunt doen. Vanzelfsprekend kan je het grote onderhoud ook door ons laten uitvoeren. Neem contact op via:

E: service@zonenscherm.nl

T: 085 - 485 83 50.

W: www.zonenscherm.nl

WAT HEB JE NODIG?



DROOG-
SMEER-
MIDDEL



SCHOONMAAK-
PRODUCT
MET LAGE
PH-WAARDE
($<7,5$)



ZEEM



BORSTEL



LAUW WATER
(MAXIMAAL 35°C)

CONTROLEER OOK:

Onze producten vergen weinig onderhoud en hebben een lange levensduur. Indien er onverhoopt toch een mankement aan het product is ontstaan neem dan direct contact met ons op. Controleer je product voorafgaand aan de schoonmaak op de staat van onderstaande punten:

- Doek
- Aluminium profielen
- Vervorming van het product
- Afwijkend geluid bij openen/sluiten

Tips!

Kijk voordat je start met het reinigen eerst even naar buiten. Staat er een felle zon? Stel dan het schoonmaken nog even uit. Ten eerste omdat het veel te lekker weer is om schoon te maken. Ten tweede omdat het te snel opdrogen van zeepwater vlekken kan achterlaten op het doek.

**SCHOONMAKEN: DOEKEN**

Vanzelfsprekend kan je het grote onderhoud ook door ons laten uitvoeren. Neem contact op met onze klantenservice via: service@zonenscherm.nl of bel ons op: 085 - 485 83 50.

STAP 1**Vuil verwijderen**

Kleine vlekken en los vuil kun je gemakkelijk verwijderen met een borstel.

**STAP 2****Zon en Scherm**

Neem bij flinke vervuiling en grote vlekken contact op met Zon en Scherm. Zo weet je zeker dat de kwaliteit van het doek behouden blijft.

**STAP 3****Impregneren**

Het is belangrijk dat je jouw zonwering na een schoonmaakbeurt opnieuw laat impregneren door Zon en Scherm. Hierdoor voorkom je problemen als doorlekken en schimmelvorming.

SCHOONMAKEN: ALUMINIUM**STAP 1****Aluminium schoonmaken**

Maak het aluminium schoon met lauw water en een schoonmaakproduct met een PH-waarde lager dan 7,5. Vermijd schuursponsjes en hogedrukreinigers om te voorkomen dat de lak wordt aangetast.

**STAP 2****Scharnierende delen**

Voorzie scharnierende delen van het aluminium van droogsmeermiddel. Verwijder resten van het droogsmeermiddel zorgvuldig om te voorkomen dat er vlekken in het doek kunnen ontstaan.

**STAP 3****Onderdelen smeren**

Kunststof geleidingsblokken, rubbers en de aluminium geleidingsprofielen kun je voorzien van een droogsmeermiddel, zoals siliconenspray.

